



Ruční manipulátory



Přístroje k uchopení domácích elektrospotřebičů a „beztížné“ manipulaci s nimi.

Snadno se obsluhují a umožňují obsluhu manipulaci s domácími elektrospotřebiči na pracovišti rychlým, přesným a bezpečným způsobem.

Typ, provedení, rozměry a úchopní zařízení těchto ručních manipulátorů jsou koncipovány podle speciálních požadavků zákazníků a podle různých pracovišť.



Ruční manipulátor „Partner“ typ PMC, sloupový přístroj s přísavným zařízením k manipulaci s klimatizačními zařízeními. 1321



Ruční manipulátor „Partner“ typ PMC, sloupový přístroj s vidlicovým zařízením k manipulaci s díly nápojových automatů. 1254



Přísavky k uchopení a manipulaci klimatizačních zařízení. 1107




Vidlicové zařízení k uchopení a manipulaci s korpusy chladniček (panel kompresoru na výměnu tepla). 0224438



Zařízení k manipulaci s korpusy praček. 0224218



Ruční manipulátor „Posifil“ typ PFC, sloupový přístroj vybaven přísavným zařízením pro manipulaci s kompresory chladniček. 0122538



Ruční manipulátor „Partner“ typ PMS, stropní přístroj pojezdny s přísavkami k manipulaci s korpusy chladniček. 1255



0019158

Ruční manipulátor „Partner“ typ PMC, sloupový přístroj s pneumatickým drapákem pro uchopení, otáčení a vkládání pracích bubňů do ráků.



9917235

Ruční manipulátor „Partner“ typ PMC, sloupový přístroj s pneumatickým drapákem pro uchopení a vkládání pracích bubňů.



0325076

Drapák k uchopení a pneumatickému naklápění pracích bubňů o 90°.



9917306

Přísavní zařízení k uchopení výměnných panelů chladicích buněk.



0326087

Drapák k uchopení a ručnímu otáčení klimatizačních zařízení o 90°.



9918495

Drapák k uchopení a manipulaci s kompresory chladniček.



9918859

Ruční manipulátor s vidlicovým zařízením k manipulaci s klimatizačními zařízeními na paletách.



9816724

Ruční manipulátor s pneumatickým drapákem k uchopení a naklápění vnitřních ráků pro myčky nádob.



9816539


Ruční manipulátor s drapákem k uchopení ploten sporáka a manipulaci s nimi.

DOMÁCÍ ELEKTROPŘÍSTROJE



9715735

Ruční manipulátor s drapákem k uchopení mikrovlnek a manipulaci s nimi.



9917342

Ruční manipulátor s drapákem k uchopení přístrojů na kávu a manipulaci s nimi.



0325981

Přisavní zařízení k uchopení a ručnímu otáčení chladniček o 90°.



0020627

Přisavní zařízení k uchopení a naklápění konvektorů o 90°.



0223103

Přisavní zařízení k uchopení elektrických trub a manipulaci s nimi.



0122599

Přisavní zařízení k uchopení mikrovlnek a manipulaci s nimi.



0427978

Ruční manipulátor s přisavním zařízením k uchopení nápojových automatů a manipulaci s nimi.



0426924

Ruční manipulátor s přisavním zařízením k uchopení praček a manipulaci s nimi.