



OBRÁZOVKY

Ruční manipulátory



Přístroje k uchopení obrazovek a „beztížné“ manipulaci s nimi.

Snadno se obsluhují a umožňují obsluhu manipulaci s obrazovkami na pracovišti rychlým, přesným a bezpečným způsobem.

Typ, provedení, rozměry a úchopní zařízení těchto ručních manipulátorů jsou koncipovány podle speciálních požadavků zákazníků a podle různých pracovišť.

OBRÁZOVKY



Ruční manipulátory s přísavním zařízením (Venturi) k uchopení, naklápění a otáčení obrazovek.



9918239

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů za obrazovku a odložení do kartonu.



0324845

Ruční manipulátor s vidlicovým zařízením k manipulaci se zabalenými televizory.



9917715

Ruční manipulátor s háčky s nastavitelnou vzdáleností os k uchopení obrazovek.



9918160

Ruční manipulátor s přísavním zařízením (Venturi) k uchopení a pneumatickému otáčení obrazovek o 180°, přísavka je ručně otočná.



9918161



9918420

Ruční manipulátor s přísavním zařízením (Venturi) k uchopení obrazovek za kužel a manipulaci s nimi



9917971

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů a manipulaci s nimi.



0122471

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů a manipulaci s nimi.



9816271

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů za obrazovku a odložení do kartonu.



0121930

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů a manipulaci s nimi.



0122848

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení televizorů za obrazovku a odložení do kartonu.

OBRÁZOVKY



0426957

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci LCD televizorů.



0427784

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci LCD televizorů.



0426957

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci LCD televizorů.



9917678

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci televizorů.



0427784

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci LCD televizorů.



0426788

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a manipulaci LCD televizorů.



9715308

Ruční manipulátor s přísavním zařízením k uchopení a naklápení skel pro obrazovky.