



EJES DE TRASMISION

Manipuladores industriales



Instalación realizada para la toma y manipulación de ejes de trasmisión “ en ausencia de peso”.

Simple de usar, consigue que el operario mueva los ejes de trasmisión en el espacio, de forma rápida, precisa y segura.

Este Manipulador se realiza, adaptando el tipo de ejecución, sus dimensiones y su implemento de toma, a las exigencias especiales del operario y atendiendo las diversas condiciones ambientales.

EJES DE TRASMISION



Manipulador con implemento de toma con pinzas para la toma y la rotación de ejes de trasmisión.



Manipulador con pinza neumática realizada para la toma, la inclinación y la rotación de ejes de trasmisión.



Manipulador con pinza neumática realizada para la toma, la inclinación y la rotación de ejes de trasmisión.



Manipulador con pinza neumática para la toma y la inclinación de ejes mecánicos.



9918430

Manipulador con pinza neumática para la toma y la manipulación de ejes.



9918107

Manipulador con un implemento con doble cabezal de toma con pinzas regulables para la toma de ejes de transmisión.



38666

Manipulador con implemento con doble cabezal para la toma y la manipulación de ejes de transmisión.



9816034

Manipulador con pinza neumática para la toma y la rotación de ejes de transmisión.



9918431

Manipulador equipado con pinza neumática realizada para la toma y la inclinación de ejes.

EJES DE TRASMISION